

ÄÄREN KONEPAJAN ÖLJYSÄILIÖT KÄYTTÖÖNOTTO- JA KÄYTTÖOHJE



ÄÄREN KONEPAJA OY
Kanteenmaantie 1185
31900 PUNKALOIDUN

Puh. 02 767 5923, GSM 0400 8844 30
email: markku.peltola@aarenkonepaja.fi
www.aarenkonepaja.fi

Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen säiliön käyttöönottoa

Alla säiliön tyyppikilpi, merkitse siihen muistiin oman säiliösi tiedot.

| PALAVAN NESTEEN SÄILIÖ | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| VALMISTAJA | ÄÄREN KONEPAJA OY | | |
| VALMISTUSnro | <input type="text"/> | VALMISTUSVUOSI | 20 |
| STANDARDI | SFS 2733 | KOEPAINI | 0,02 MPa |
| TILAVUUS m ³ | <input type="text"/> | D / L | <input type="text"/> |
| MATERIAALI | S 235JRG2 | SIJOITUS | <input type="text"/> |
| PINTAKÄSITTELY ULKOP/SISÄP. | ALKYDI / EPOKSI | | |
| TARK. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

TURVALLISUUS- ja ASENNUSOHJEET

- Äären Konepajan säiliöt ovat tarkoitettu vain nestemäisten polttonesteiden säilytykseen. Säiliöt on tarkoitettu em. tarkoitukseen vain siten, että ne ovat **sijoitettu kiinteästi paikoilleen. Sijoituspaikka on oltava KTM:n (1985/313)** päätöksen mukainen.
- Säiliötä saa siirtää paikasta toiseen vain tyhjänä.
- Nostamiseen pitää käyttää säiliön nostokorvakkeita.
- Säiliö tulee asettaa tukevalle alustalle siten, että imuputken puoleinen pää **on noin 1 cm ylempänä** kuin täyttöputken puoleinen pää. Säiliöt ovat toimitettaessa varustettu, tilatuilla varusteilla, jotka ovat käyttövalmiit.
- Tarkasta täyttöliittimestä että säiliössä ei ole vettä tms. epäpuhtauksia. Tarkasta myös valuma-allas, jos säiliö on varustettu sillä.

KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJEET

- Täytettäessä säiliötä on ylitäytönestimen kaapeli oltava kiinnitettynä.
- Kun säiliö on täynnä, aseta pinnankorkeusmittarin käsinliikuteltava osoitin liikkuvan osoittimen kanssa samaan asentoon FULL eli täynnä.
- Lukitse täyttöaukko ja pumppu.
- **Kerran vuodessa** on tarkastettava säiliön pohjalle kondensoitunut tai polttoaineen mukana tullut veden määrä. Siihen on olemassa vesi- indikaattoritahnaa. Jos vettä on, se poistetaan imupumpulla täyttöaukosta varovasti pumppaamalla.
- Pintanaarmut on paikkamaalattava mahdollisimman nopeasti, jotta säiliö palvelisi mahdollisimman pitkään.
- Tarkasta myös, että valuma-altaassa ei ole polttoainetta tai vettä
- Pumppujen mukana toimitetaan niiden käyttö- ja huolto-ohjeet, joita on noudatettava.
- **Viiden vuoden välein** on säiliön sisäpuoli tarkastettava valtuutetulla tarkastusliikkeellä, tällöin mitataan mahdolliset syöpymät ja tarkastetaan sisämaalaukset. Tarkastusliike antaa todistuksen tarkastuksesta.
- **Käytöstä poistaminen**, kun säiliö on päätetty hävittää, on tehtävä valtuutetun huoltoliikkeen toimesta, joka antaa puhdistuksesta todistuksen.

TAKUUEHDOT:

- Valmistaja myöntää säiliöille 1 (yhden) vuoden takuun, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.
- Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet väärästä käytöstä, huolimattomuudesta, käyttöohjeen laiminlyönnistä, ilman valmistajan lupaa tehdyistä muutoksista, liikenneonnettomuudesta tai muista tarkastusmahdollisuuden ulkopuolella olevista syistä.
- Valmistaja ei vastaa vaurioitumisen aiheuttamista ympäristövahingoista, ansion menetyksistä tai muista välittömistä tai välillisistä tappioista, joita vahingoittunut säiliö on aiheuttanut.